










Σύντομες οδηγίες φυγοκεντρικών συσκευών HERMLE Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A και SIEVA-3

Λειτουργίες κουμπιών

-  **Κουμπί αριθμού στροφών και RZB**
= Εισαγωγή αριθμού στροφών ή RZB σε βήματα των 10
-  **Κουμπί χρόνου επιτάχυνσης και πέδησης**
= Εισαγωγή επιπέδου επιτάχυνσης και πέδησης 0-9
-  **Κουμπί εισαγωγής χρόνου**
= Εισαγωγή χρόνου φυγοκέντρησης (μέγ. 99 ώρες και 59 λεπτά, καθώς και λειτουργία διαδρομής αντοχής)
-  **Κουμπί ανοίγματος καλύμματος/διακοπής**
= Η συσκευή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή (πιέστε 1 φορά). Το κάλυμμα ανοίγει μετά τη διακοπή της φυγοκέντρησης.
-  **Κουμπί έναρξης**
= Η συσκευή μπορεί να εκκινηθεί, μόνο όταν το κάλυμμα είναι κλειστό.
-  **Κουμπί αποθήκευσης**
= Μπορούν να αποθηκευτούν συνολικά 99 διαδρομές συμπεριλ. του δρομέα και όλων των σημαντικών παραμέτρων.
-  **Κουμπί Prog**
= Μπορεί να γίνει επαναφορά των αποθηκευμένων προγραμμάτων.
-  **Κουμπί Quick**
= Για σύντομες διαδρομές.
-  **Πεδίο περιστροφής**
= Οι επιθυμητές παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα με ένα δάκτυλο.



Οδηγίες

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη, ότι μετά την ολοκλήρωση μίας διαδρομής είναι δυνατή η επανέναρξη μόνο μετά το άνοιγμα και το κλείσιμο του καλύμματος της συσκευής. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε αναβοσβήνει η λέξη «ανοικτό» (“open”) στο τμήμα απεικόνισης rpm/rcf.

Σε περίπτωση βλάβης της φυγοκεντρικής συσκευής ή σε περίπτωση σφαλμάτων τροφοδοσίας ρεύματος μπορεί το κάλυμμα να ανοιχθεί χειροκίνητα. Για να το κάνετε αυτό αφαιρέστε το κουμπί στην μπροστινή αριστερή κάτω πλευρά της συσκευής και τραβήξτε το κόκκινο καλώδιο. (Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης βλέπε οδηγίες λειτουργίας)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Σε περίπτωση απασφάλισης έκτακτης ανάγκης ο δρομέας μπορεί να περιστρέφεται ακόμα – αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το δρομέα κατά τη διάρκεια της περιστροφής.
- Πριν από κάθε διαδρομή ελέγξτε την στεγανότητα του κοχλία σύσφιξης σε σταθερή θέση.

Γενικά:

- Γεμίστε τα δοχεία δειγμάτων μόνο εκτός της συσκευής φυγοκέντρησης.

Λειτουργίες οθόνης



rpm/rcf - οθόνη

Προβολή αριθμού στροφών και σχετικής φυγοκέντρου επιτάχυνσης (RZB) Προβολή προβλεπόμενης και πραγματικής τιμής.



acc/dec - οθόνη

Προβολή επιπέδου επιτάχυνσης και πέδησης



time - οθόνη

Προβολή χρόνου φυγοκέντρησης μέγ. 99 ώρες και 59 λεπτά και διαδρομής αντοχής